

**\* Ponuka aktualizovaná : Júl 2009**

**Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.**

## Laminárne boxy Ekostar Flow HF

- laminárne boxy s istením vzduchu cez HEPA filtre triedy EU 12 zabezpe ujúce istotu pracovného priestor v triede A
- laminárny box je vybavený osvetlením a zásuvkami na 230 V ( okrem najmenších s ozna ením \* )
- za príplatok môže by laminárny box vybavený UV žiari om, prípojkou na plyn, po íttadlom chodu filtrov a stolom pre umiestnenie laminárneho boxu
- certifikát TSÚ Pieš any a schva ovací výmer ŠÚKL Bratislava

### Laminárne boxy Ekostar Flow - V s vertikálnym prúdením

- vzduch prúdi zhora smerom dolu a vychádza von cez perforovaný prac. plochu

Pracov. priestor š x h x v, cm	Rozmery, š x h x v bez stojanu, cm	Rozmery, š x h x v so stojanom, cm
44 x 44 x 50	48 x 46 x 92	-
66 x 48 x 60	70 x 50 x 110	70 x 50 x 178
80 x 67 x 60	85 x 70 x 110	85 x 70 x 178
95 x 67 x 60	100 x 70 x 110	100 x 70 x 178 / 192
115 x 67 x 60	120 x 70 x 110	120 x 70 x 178 / 192
145 x 67 x 60	150 x 70 x 110	150 x 70 x 178 / 192



### Laminárne boxy Ekostar Flow - H s horizontálnym prúdením

- vzduch prúdi od zadnej steny smerom dopredu

Pracovný priestor š x h x v, cm	Rozmery, š x h x v bez stojanu, cm
44 x 32 x 43	45 x 72 x 47
70 x 48 x 56	70 x 86 x 59
84 x 48 x 56	85 x 86 x 59
100 x 48 x 56	100 x 86 x 68
130 x 48 x 65	131 x 86 x 68
150 x 60 x 70	151 x 98 x 73
180 x 60 x 70	181 x 107 x 73



## Laminárne boxy Ekostar Flow - BH biohazard

- laminárne boxy s vertikálnym prúdením : vzduch prúdi zhora smerom dolu cez perforovaný prac. lochu a chemický filter a ventilátorom je odsávaný cez potrubie mimo miestnos

Pracov. priestor š x h x v, cm	Rozmery, š x h x v bez stojanu, cm	Rozmery, š x h x v so stojanom, cm
44 x 43 x 47	48 x 52 x 102	-
65 x 47 x 57	70 x 63 x 115	-
78 x 53 x 57	82 x 69 x 115	-
95 x 67 x 60	-	100 x 70 x 178 / 192
115 x 67 x 60	-	120 x 70 x 178 / 192

